

P



HJÓLALAUSNIR

FRÍ HJÓLASTÆÐI

1

LÆSTU HJÓLINU MEÐ ÞVÍ AÐ LEGGJA KORT AÐ LESARA VIÐ VALIÐ STÆÐI

TO LOCK THE BIKE SCAN YOUR RFID CARD ON THE TOP OF THE DOCK.

GRÆNT BLIKKANDI LJÓS OG HLJÓÐMERKI MUN STAÐFESTA VAL ÞITT

GREEN LIGHT AND SOUND WILL INDICATE SUCCESSFUL ACTIVATION



2

LYFTU SLÁNNI UPP OG LÆSTU HJÓLINU ÞÍNU ÖRUGGLEGA YFIR STELLIÐ OG Í GEGNUM FRAMGJÖRÐ

LIFT THE BAR AND LOCK YOUR BIKE FROM THE FRAME AND FROM THE WHEEL



3

OPNAÐU LÆSINGU MEÐ ÞVÍ AÐ LEGGJA KORT AÐ LESARA VIÐ VALIÐ STÆÐI

TO UNLOCK YOUR BIKE JUST RESCAN YOUR RFID CARD



837-2727
hjalp@hjolalausnir.is

POWERED BY:



www.bikekeep.com